



Антенный модуль (АМ)

входит в состав Системы контроля безопасности и связи пассажирского поезда (СКБ и СПП), обеспечивающей оповещения должностных лиц РЖД об аварийных ситуациях, месте нахождения поезда на основе систем глобального позиционирования ГЛОНАСС\GPS, а так же для организации связи начальника поезда с ситуационным центром и руководством РЖД.

### Технические характеристики АМ

#### Назначение

1. Обеспечение беспроводной связи начальнику поезда с проводниками вагонов в движении поезда и на стоянке.
2. Обеспечение приема навигационных сигналов систем глобального позиционирования.
3. Прием и передача сигналов оповещения.

Стандарты мобильной связи

Системы позиционирования

Размеры (Д x Ш x В), мм

Масса, кг

Размещение

DECT, GSM900/1800

ГЛОНАСС/GPS

400 x 200 x 160

2,5

на крыше пассажирского вагона